



Общие
Работа с моделью

	CS - Создать аналог	
	MV - Перенести	
	AL - Выровнять	
	RO - Повернуть	

Полная статья и файл с настроенными клавишами доступны по ссылке [→](#)



bimteam.org/rksd

Общие
Работа с моделью

	LI - Линия модели	
	OF - Смещение	
	MM - Зеркало	
	TR - Обрезать/ удлинить до угла	

Условные обозначения

Горячие клавиши, преднастроенные в Revit

Горячие клавиши, рекомендуемые для самостоятельной настройки в Revit



Горячие клавиши Revit

Общие
Работа с моделью

	KS - Настройка горячих клавиш	
	SL - Разделить	
	Ctrl+Tab - Переключение открытых видов	
	SE - Разрез	

	SA - Выбрать все экземпляры во всем проекте	
	HN - Временное скрытие объекта	
	NI - Временная изоляция объекта	
	HR - Сброс временного скрытия объектов	

	TD - создание 3D вида по умолчанию	
	DWG - Экспорт в формат DWG	
	VV - Панель видимость/графика	
	SV - Выбрать все экземпляры, видимые на виде	



Горячие клавиши Revit

Конструктив

Общие
Работа с моделью

	WA - Стена	
	CL - Колонна	
	SB - Перекрытие	
	RT - Марка помещения	
	GR - Ось	

	BM - Каркас: балка	
	BR - Каркас: раскос	
	FT - Фундамент несущей конструкции	
	RP - Опорная плоскость	
	LL - Уровень	

	ML - Диспетчер связей	
	TXT - Экспорт спецификаций	
	TL - Тонкие линии	
	FA - Загрузка семейств	
	DV - Временный размер / измерить между двумя опорными	

Горячие клавиши Revit

Общие
Работа с аннотациями

	TG - Маркировать по категории	
	DI - Параллельный размер	
	EL - Высотная отметка	
	TX - Текст	
	DL - Линия детализации	